

(enViRea)

# VREducation

---

## Metodika pre manipuláciu s headsetom HTC Vive

**Oblasť:** nezaradené  
**Revízia:** 1  
**Vypracoval:** Adam Puškáš

Táto metodika pokrýva spôsob manipulácie s VR headsetom HTC Vive.

### Pripojenie HTC Vive k testovaciemu počítaču a jeho spustenie:

1. Na testovacom počítači spustíte aplikáciu **SteamVR**.
2. Obozretne rozbaľte a rozprestrite kábel headsetu v priestore.
3. Pripojte príslušné konektory kábla (HDMI, USB, napájací konektor) k tzv. „**Link boxu**“<sup>1</sup>, umiestnenému v blízkosti testovacieho počítača.
4. Uistite sa, že headset je umiestnený v dosahu tzv. „lighthouses“ (infračervené snímače v rohoch miestnosti).
5. Počkajte 20 sekúnd a uistite sa, že headset je v stave **Ready**.
6. V prípade dlhodobého indikovania stavu **Not ready** odpojte **Link box** od počítača, počkajte 10 sekúnd a pokračujte krokom 4.
7. Headset je pripravený na použitie.

### Ukončenie práce s headsetom:

1. Odpojte headset od **Link boxu**.
2. Rozprestrite kábel headsetu v priestore, následne ho obozretne zbaľte a umiestnite do priestoru za monitorom testovacieho počítača.
3. Ukončíte aplikáciu SteamVR na testovacom počítači.

---

<sup>1</sup> <https://www.vive.com/eu/accessory/link-box/>